


# RINKAGE

## NOTICE PROTÈGE-DENTS THERMOFORMABLE CAÏMAN

SÉNIOR ET JUNIOR



Sénior Réf RK20202096001  
Junior Réf RK20202096002



# PROTÈGE DENTS THERMOFORMABLE

Sénior Réf RK20202096001 / Junior Réf RK20202096002

Nom Prénom :

Date :

**Important :** inscrire vos NOM, PRENOM et DATE de première utilisation sur ce document.

Nous vous recommandons de le lire attentivement avant la première utilisation du protège dents et de le conserver pendant toute la durée d'utilisation du produit pour future consultation. La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée sur [www.rdxboxing.com](http://www.rdxboxing.com)

Les protège dents RD BOXING ® sont conçus pour assurer la protection de la zone dento-maxillaire du corps de l'athlète pendant la pratique des sports de combats et arts martiaux. Tant à l'entraînement qu'en situation de compétition. Ils en assurent la protection conformément à la norme UE des protections personnelles individuelles en vigueur.

### Identification :

Ce guide d'utilisation et d'information concerne les produits ci-dessous :

Référence du produit	Type de protection	Tailles disponibles	Performance à l'impact
830	Type 2	JUNIOR: Enfant de moins de 10 ans.	3
831	Type 2	SENIOR: Enfant de + de 10 ans et adultes	3

### NIVEAU de protection:

Le standard SATRA M33: 2011 ISSUE 3 présente trois niveaux de performances (de 1 à 3)

Le niveau 3 étant le plus haut niveau de performance. Une utilisation correcte du protège dents présenté dans ce document, permettra une diminution significative du risque et du degré de sévérité d'éventuelles blessures pouvant survenir lors de la pratique des sports de combats et arts martiaux.

### Instructions de moulage:

Choisissez un protège dents de type et de taille vous correspondant en vous fiant aux informations de correspondance d'âge contenues dans ce document. Assurez-vous également que le protège dents est du bon type et adapté au niveau de performance à l'impact requis pour la pratique de votre discipline sportive.

**ATTENTION: Assurez-vous de respecter toutes les étapes des instructions de moulage et positionnement du protège dents ci-dessous. L'EFFICACITÉ FINALE de votre protège dents dépend essentiellement de la qualité de son moulage.**

- Préparer deux récipients, un d'eau précédemment portée à ébullition et l'autre eau froide.
- Tremper le protège dents à l'aide d'une cuillère en métal dans l'eau chaude pour une durée de trente secondes.
- Retirer le protège dents à l'aide de la cuillère et trempez le moins de 3 secondes dans l'eau froide afin de le refroidir en surface et éviter ainsi tout risque de brûlure lors du positionnement en bouche de l'étape suivante.
- Positionner le protège dents sur les dents du haut et ajustez sa position à l'aide du pouce en appliquant une pression régulière en toutes zones. Presser en suite les lèvres contre le protège dents à l'aide des doigts quelques secondes.

### 5. Pour le moulage :

- Maintenir le protège dents en position.
- Exercer une forte pression en mordant le protège dents de manière à ce que les dents se moulent dans la matière. ATTENTION DE NE PAS COUPER OU TRAVERSER LA MATIÈRE.
  - Exercer simultanément un effet de succion pour extraire l'eau et l'air du protège dent et ainsi créer un effet de « vide » pour parfaire le moulage.
  - Noter qu'un protège dents « bien moulé » doit tenir en place sur les dents supérieur, bouche ouverte, sans tomber. Les étapes 1 à 5 peuvent être réalisées plusieurs fois si nécessaire pour obtenir le résultat souhaité.
- Une fois le moulage réalisé et le résultat satisfaisant. Placer le protège dents une nouvelle fois dans l'eau froide pour le refroidissement final. (au moins 5 minutes).
- Si nécessaires, ne pas hésiter à couper à l'aide de ciseaux tout excédant de matière du protège dents.

### ATTENTION !

- Ce protège dents ne peut garantir une protection contre les blessures générées par des impacts significatifs reçus par l'utilisateur, lors de la pratique sportive. Il ne peut en aucun cas garantir le risque de blessure grave à la tête ou le risque de décès.
- NE JAMAIS LAISSER une autre personne que celle dont le nom figure sur ce document utiliser ce protège dents.
- NE JAMAIS MACHER votre protège dents. Son efficacité, moulage et sa durabilité pourraient s'en trouver grandement diminués et ne plus vous fournir le niveau de protection escompté.
- NE PAS UTILISER un protège dents présentant des signes d'usures, craquements, fissures et autres détériorations. Un protège dents usé ou abîmé doit être immédiatement remplacé.
- Pour tout utilisateur en situation de croissance maxillaire, exfoliation ou poussée dentaire. Les positionnements et ajustements du protège dents doivent être régulièrement vérifiés par un adulte responsable. Un protège dents dont le positionnement deviendrait « flottant » ou « inconfortable » en exerçant une ou pression sur les dents ou gencives, devrait immédiatement être remplacé.
- NE PAS UTILISER ce protège dents en cas de port d'appareillage orthodontique (bagues et autres dispositifs). Consulter un dentiste ou l'orthodontiste pour toute information concernant les protections adaptées.
- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce protège dents sont contrôlés et ne sont pas identifiés comme potentiellement allergisants. Cependant, en cas de douleur, gêne ou inconfort ressenti lors du port du protège dents, merci de consulter un docteur ou dentiste pour avis.
- Ce protège dents est conçu pour une utilisation dans un cadre de pratique sportive précisée. Toute utilisation autre que celles précitées ou toute modification physique du protège dents (mécanique ou chimique) non autorisée par ce document désengagera automatiquement la responsabilité du fabricant.
- Ne jamais apporter de modification physique au protège dents. Ne jamais l'exposer à des températures extrêmes, à des produits chimiques et autres solvants. D'une manière générale, ne jamais utiliser le protège dents autrement que dans le cadre d'utilisation détaillé dans ce document. Ceci, afin d'éviter toute cause de réduction significative du niveau de protection pouvant être attendu de ce produit.

### Maintenance:

Il est très important de régulièrement vérifier l'état général du protège dents pour tout signe de dégradation pouvant altérer ses propriétés protectrices. Un protège dents présentant des signes d'usures, craquements, fissures et autres détériorations doit être immédiatement remplacé. Les protège dents RD BOXING sont conçus pour une durée minimum d'utilisation d'un an. Ceci reste cependant variable et implique l'obligation pour l'utilisateur de régulièrement inspecter le protège dents avant chaque utilisation afin de détecter tout signe de dégradation comme stipulé ci-dessus.

### Réparations / Modifications:

Le fabricant ne peut en aucun cas garantir la performance du produit ou sa capacité de protection si la moindre modification ou réparation est opérée sur le produit par l'utilisateur.

### Stockage:

La boîte du protège dents, fournie au produit une capacité de stockage propre et sécurisé. Le protège dents doit systématiquement être placé et stocké dans sa boîte hors temps d'utilisation.

Ne jamais surcharger la boîte en la plaçant sous des objets lourds.

Ne pas exposer la boîte ou le protège dents aux substances chimiques, substances dangereuses, feu ou tout élément contenant pouvant dégrader ses capacités protectrices.

### Nettoyage:

Toujours rincer le protège dents après utilisation à l'eau (-de 35°C).

Ne jamais utiliser de détergents ou solvants.

Nettoyer régulièrement à l'aide de dentifrice et d'une brosse à dents.

Laisser sécher à l'air libre en évitant les rayons du soleil et toute source de chaleur directe, avant de le stocker dans sa boîte.

### Matériaux:

Code de traçabilité de matière première : EVA VA800

Ces protège dents sont certifiés par SATRA Technology Europe Ltd, Bractown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland (corps notifié 2777) conformément au règlement européen PPE (UE) 2016/425

**Cette notice d'utilisation et d'entretien contient de nombreuses informations importantes. Nous vous recommandons de la préserver pendant toute la durée d'utilisation du produit.**

Fabrication et distribution :

SAEMING SPORTS - 7, rue Cte Félix Castaldj-MONACO 98000.

Fabriqué en Inde.

